

ウォールポケット パンフレットケースタイプ 取扱説明書

WTB450-PC / WTW450-PC

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、壁面の材質をご確認下さい。
木壁用のネジがセットされていますので壁面の材質に合わせ取り付けネジを交換して下さい。

注意




- ・透明の亚克力板と白のアルミ複合板にはそれぞれ保護シートが貼ってありますので取り外してご使用下さい。(亚克力板/茶色・複合板/透明)
- ・組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け壁面から落下なきよう接着下さい。




ウォールポケット パンフレットケースタイプ 使用方法

特長：面板を20mm壁面から浮かして取り付ける仕様なので、凹凸のある壁面でもご使用できます。




まずは取付される壁面にご注意下さい。付属されている標準セットの
取付けビスは木壁用の「ナベタッピングビスA型 40×50」です。
※木壁以外への取り付けには別途取り付け用ビスをご用意下さい。




取付方法

① 壁へ取り付ける展示位置に印をつけます。





本体を展示したい壁面にあて、平行を確認したら
四隅の穴の位置のまん中にペン等で壁に印を書きます。

② ①で付けた印の4ヶ所にロッドを壁面取り付け用ビスで固定して下さい。
(長いロッドをお買い上げ頂いた場合は先の長いドライバーが必要です)



③ 壁面へ取り付けたロッドに合わせ本体をビスで固定します。



パンフレットケースを本体のレールに合わせて
セットし、仕切りを入れれば完成です。

パンフレットケースの幅は
W450とW600の2種類をラインアップ

point

パンフレットケースの使用方法

本体のレールにケースを引っ掛けて取り付
け、ケース内にスライド仕切り板(T字型)を
セットします。
仕切り板は自由にスライド出来るのでパン
フレットの大きさも自由自在です。


※仕切り板はエアバックで包み、
本体に付属しています。

〈パンフレットケース仕様〉


450幅のパンフレットケースは
スライド仕切り板3枚付属しております。



600幅のパンフレットケースは
スライド仕切り板4枚付属しております。



スレ止め レールの左右には、ケース落下防止用のスレ止めを取り付けています。



120 150

ケースの別売もしておりますので
ケースが破損等の際は
お気軽にお申し付けください。

TOKISEI Co.,Ltd.

